

SIGNUM LIEDANZEIGEN

Kostenlose Servicenummer 0800 7446861

Bedienungsanleitung zu Bedienteilen
(Kurzversion)

1. **Bedienteil einschalten** (Schalter Kopfseite)
Nach ca. 4 Sek. ist das Gerät betriebsbereit

2. **Anzeigen einer Liednummer** :

Es sollte mindestens eine 3-stellige Liednummer eingegeben werden. Beispiel: für Lied Nr. 9 - wählen sie 009 usw. Nach Eingabe der Liednummer können die Verse eingegeben werden. zum Beispiel 1-10 oder 1+2 oder 1+2+5 oder 2+3-12 usw.

Bei Simplex nur 2 Stellen möglich (2+12)

Zum Korrigieren Taste „L“ drücken und von Vorne beginnen. Die Anzeige erfolgt nach Betätigen der Taste „E“.

Jede weitere Eingabe bezieht sich automatisch auf die Strophennummer und wird nach drücken der Taste „E“ angezeigt. Die Lieder werden nach voreingestellter Zeit automatisch gelöscht. Nach automatischer Löschung bleibt die kompl. Lied- und Strophennummer im Bedienteil stehen, für eine evtl. Wiederholung (durch drücken der Taste „E“.)

Nach Löschung durch Taste „L“ kann eine neue Liednummer eingegeben werden.

3. **Löschen der Anzeigetafel** : Entweder automatisch, nach voreingestellter Zeit, im Display bleibt die Eingabe zur evtl. Wiederholung erhalten, oder durch Drücken der Taste „L“, die Eingabe erlischt auch im Display.

Weitere Möglichkeiten entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Bedienungsanleitung !
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit ihrer

Signum Liedanzeige.